



Montage-instructie standaardlijf blokhutten

Uw keuze voor deze Flexibel Gardenhouses blokhut is de juiste geweest, want u kocht een onderscheidend kwaliteitsproduct waar u jarenlang plezier aan kunt beleven.

Hout is een natuurproduct dat aan weersinvloeden onderhevig is en daarom door opname van vocht kan gaan werken.

Hierdoor kunnen kleine scheurtjes en of dikteafwijkingen ontstaan, ook zal het hout onder invloed van licht kunnen gaan verkleuren.

Dit is echter inherent aan het product en derhalve toegestaan.

Wij adviseren u de blokhut met 2 personen op te bouwen.

Hieronder staan een aantal tips die u helpen een goed resultaat te behalen, mits u deze informatie goed doorleest garanderen wij u een eenvoudige opbouw en optimaal resultaat.

Zorg dat de bestrating en of fundering zo waterpas mogelijk (maar in ieder geval vlak) ligt.

1. Haal de verpakking open en pak de in de lengte doorgezaagde profielen, deze worden aan de voor en achterzijde van de blokhut als eerste geplaatst (de voorzijde is de zijde waar de spanten (puntgevels) op worden geplaatst).
2. Plaats vervolgens aan weerszijden een zijwandprofiel door deze goed in de verbinding te duwen, zorg er voor dat de onderzijde van de onderste profielen gelijk liggen. (alle zijwandprofielen hebben een messing en een groef, ook de onderste)
3. Indien u speciale onderprofielen bij uw product heeft gekocht kunt u deze nu "nadat u deze op lengte heeft gemaakt" plaatsen door deze vanuit de binnenzijde onder de wandbalken te duwen. Schroef vervolgens de funderingsprofielen op diverse plaatsen vanuit de binnenzijde schuin naar boven vast aan de wandbalken, zodat deze er niet af kunnen glijden.
4. U kunt nu beginnen de eerste 6 lagen om en om op te stapelen conform de bijgeleverde tekening, **sla deze NIET aan omdat u de ruimte tussen de lagen later nog nodig heeft om de blokhut op de juiste hoogte te krijgen.** zorg er alleen voor dat de profielen met de messing en de groef in elkaar zitten. 1 of 2 mm ruimte tussen de profielen is dus beter dan geen ruimte tussen de profielen, (deze ruimte verdwijnt nadat u het dakhout heeft geplaatst)
5. Schroef vervolgens de kozijnlijsten op de deur en raamkozijnen zoals op de tekening is aangegeven, bij een dubbele deur dient u het kozijn ook in elkaar te schroeven, de schroeven hiervan zijn al voor gemonteerd, de aluminium strip fungeert als drempel..
6. Plaats vervolgens het deurkozijn. Let hierbij op dat u aan weerszijden van de deuropening het resterende gedeelte (links en rechts van de deur) van het onderste profiel aan de funderingsbalk hebt geschroefd. Schuif vervolgens het kozijn zonder de deuren over de wandbalken zodat het kozijn niet verder kan zakken.
U mag dit kozijn niet aan de wanden vast schroeven!
7. U kunt de blokhut nu verder bouwen door de profielen zoals op de tekening is aangegeven op te stapelen.
8. Monteer vervolgens de spanten (puntgevels) en de gordingen (dakbalken van de blokhut).
9. Zorg nu dat de bovenste profielen van de zijwanden op gelijke hoogte komen te zitten met de schuine van de spant zodat dit vlak komt te liggen voor het dakhout.. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u d.m.v. een klosje en een hamer de **hoogste** van de 2 wanden iets naar beneden tikken door het klosje op de afgeschuinde zijde van het steekend te plaatsen en er dan met de stalenhamer **hard** op te slaan. Begin hiermee onderaan de hoogste wand en werk vervolgens naar boven tot u het gewenste resultaat heeft bereikt. U kunt deze vastzetten door een schroeven schuin door het bovenste zijwandprofiel in de spant te schroeven.
10. Zorg er nu voor dat de gordingen op gelijke hoogte liggen als de afgeschuinde kant van de spant. Dit kunt u doen door de ruimte tussen de inkeping iets op te vullen of er iets uit te zagen. U kunt deze vastzetten door schroeven schuin door de gordingen in de spanten te draaien.
11. Begin vervolgens met het monteren van het dakhout aan de voorzijde van de blokhut op ca 2 mm vanaf het eind van de gordingen en bovenste zijwandprofielen. Zorg hierbij dat u de onderzijde (gootzijde) van de dakplanken zo recht mogelijk houdt. Bevestig de dakplanken vanaf een trap op de gordingen en zijwanden door deze vast te spijkeren. Ga niet op het dak zitten tijdens het spijkeren, het dak kan dan iets door gaan hangen wat het resultaat negatief kan beïnvloeden. Het is aan te bevelen (bij een overspanning van meer dan 3 meter) het dak d.m.v. een steunpaal te ondersteunen tot het dak incl. de dakbedekking zijn gemonteerd. Sla de dakplanken niet te hard aan als u ze plaatst maar zorg er voor dat de messing en groef wel goed in elkaar zit., zodat de planken uit kunnen zetten en kunnen krimpen als deze gaan werken. Meet vervolgens regelmatig de afstand tussen de dakplanken en de volgende spant zodat u het eventuele verschil in deze maatvoering nog iets kunt corrigeren door de grootste van beide maten iets aan te slaan.
12. Monteer vervolgens de afwerklijsten aan het uiteinde van de onderzijde van de dakplanken (gootzijde). Begin hiermee aan de voorzijde van de blokhut gelijk met het uiteinde van de gordingen. U kunt de afwerklijsten aan de uiteinden van het dakhout vastzetten door vanaf de bovenzijde van het dak door het dakhout de afwerklijsten vast te schroeven. Zorg dat de afwerklijst van voor naar de achterzijde recht aan de blokhut wordt gemonteerd, het kan zijn dat deze afwerklijsten uit meerdere delen bestaan..
13. Monteer nu de dakbedekking en volg hierbij de aanwijzingen op de verpakking van de dakbedekking op.
14. Plaats vervolgens de afdekplaten van de boeien op de boeien en laat deze aan weerszijden even ver oversteken (conform de tekening). Monteer vervolgens de boeien door deze vast op de koppen van de gordingen en de bovenste laag wandbalken te monteren.
15. Stel als laatste de deuren af door de afwerklijsten van het kozijn aan de onderzijde in de onderste voorwandlaag vast te schroeven nadat u het kozijn evenredig heeft verdeeld in de sparing in de voorwand.
16. U maakt de deur goed sluitend door het kozijn boven iets naar links of rechts te schuiven tot de deur goed sluit (bij een dubbele deur dienen de bovenzijden van de beide deuren op gelijke hoogte te zitten). Zet vervolgens een schroef aan de bovenzijde naast de afwerkplaten zodat u deze opsluit en de wand kan werken zonder dat de deur verschuift

Wij hebben geprobeerd deze omschrijving zo duidelijk mogelijk te maken, indien u er niet uitkomt mag u altijd bellen met 0650670277.