

Montage-instructie L lijn met platdak



Uw keuze voor deze Flexibel Gardenhouses blokhut is de juiste geweest, want u kocht een onderscheidend kwaliteitsproduct waar u jarenlang plezier aan kunt beleven.

Hout is een natuurproduct dat aan weersinvloeden onderhevig is en daarom door opname van vocht kan gaan werken.

Hierdoor kunnen kleine scheurtjes en of dikteafwijkingen ontstaan.

Ook zal het hout onder invloed van licht iets kunnen gaan verkleuren.

Dit is echter inherent aan het product en derhalve toegestaan.

Wij adviseren u de blokhut met 2 personen op te bouwen.

Hieronder staan een aantal tips die u helpen een goed resultaat te behalen.

Mits u deze informatie goed doorleest garanderen wij u een eenvoudige opbouw en optimaal resultaat.

Zorg dat de bestrating en of fundering zo waterpas mogelijk ligt.

1. Begin door de in de lengte doorgezaagde profielen als onderste profiel in de voor en achterwand te plaatsen.
2. Plaats vervolgens de profielen van de zijwanden door de verbindingen in de onderste voor en achterwandprofielen te schuiven, zorg hierbij dat de onderzijde van de profielen gelijk komen te liggen.
3. Indien u speciale onderprofielen bij uw product heeft gekocht kunt u deze nu plaatsen door deze "nadat u deze op lengte heeft gemaakt" vanuit de binnenzijde onder alle wanden te schuiven (de hoge kant komt aan de binnenzijde). Let op dat u op de plaats waar de deur komt een onderprofiel uit één stuk plaatst. Schroef vervolgens de funderingsprofielen op diverse plaatsen vanuit de binnenzijde schuin naar boven vast aan de wandbalken, zodat deze er niet af kunnen glijden.
4. U kunt nu beginnen de onderste lagen te stapelen door deze goed in elkaar te duwen of met een klosje iets aan te slaan.
5. Plaats vervolgens het deurkozijn (zonder de deuren) nadat u de afwerklijsten op de kozijnen heeft gemonteerd volgens de tekening (als u een dubbele deur heeft dient u het kozijn eerst in elkaar te schroeven met de schroeven die al in het kozijn zijn voor gemonteerd). Aan de onderzijde van het kozijn wordt de metalen strip geschroefd , u moet hier zelf een gat in boren voor het schuifje in de deur.
6. Indien u een dubbele deur heeft dient u aan de buitenzijde van de deur met het slot en aan de binnenzijde van het gedeelte zonder slot de rechthoekige lijsten plaatsen zodat u niet meer tussen de deuren kunt kijken.
7. Stapel vervolgens de blokhut verder op conform de tekening en zorg ervoor dat u met de bovenste lagen op gelijke hoogte uitkomt, Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u d.m.v. een klosje en een hamer de hoogste van de 2 wanden iets naar beneden tikken door het klosje op de afgeschuinde zijde van het stekeind te plaatsen en er dan met de hamer voorzichtig op te slaan. Begin hier onderaan mee en werk vervolgens naar boven tot u het gewenste resultaat heeft bereikt.
8. U kunt nu ook de ramen monteren door deze in de openingen te plaatsen en de afwerklijsten te monteren conform de sticker op uw ramen of deuren.
9. Monteer vervolgens de dakbalken en gordingklosjes van de blokhut zoals op de tekening is aangegeven en zorg er hierbij ook voor dat deze op gelijke hoogte als de bovenste wanden zitten. Het kan zijn dat u de sparingsen voor de gordingen iets uit moet zagen of deze iets op moet vullen.
10. Monteer vervolgens de boeien door deze aan de uiteinden van de dakbalken en gordingklosjes te schroeven, zorg ervoor dat de hoeken mooi tegen elkaar aan vallen en op gelijke hoogte zitten.
11. Meet nu beide diagonalen van de blokhut op voor u het dakhout gaat monteren, deze maten dienen absoluut gelijk te zijn.
12. Is dit niet het geval moet u de blokhut schoren om dit resultaat te bereiken.
13. Begin vervolgens met het monteren van het dakhout haaks op de dakbalken. Zorg hierbij dat u de zijkanten van de dakplanken zo recht mogelijk houdt maar duw deze niet strak tegen de boeien, deze kunnen anders rond gaan staan. Bevestig de dakplanken vanaf een trap op de gordingen door deze vast te spijkeren. Ga niet op het dak zitten tijdens het spijkeren, het dak kan dan iets door gaan hangen wat het resultaat negatief kan beïnvloeden. Sla de dakplanken niet aan als u ze plaatst, maar laat minimaal 1 mm ruimte tussen elke dakplank, zodat de planken uit kunnen zetten en kunnen krimpen als deze vochtig worden. Meet vervolgens regelmatig de afstand tussen de dakplanken en de volgende wand. Mocht er onverhoopt iets krimpen of ruimen tijdens het monteren van de dakplanken, dan kunt u dit
14. Monteer nu de dakbedekking .
15. U kunt nu de goot plaatsen,
16. Plaats vervolgens de afdeklatten van de boeien op de boeien en laat deze aan alle zijden gelijk ver te laten oversteken.
17. Stel als laatste de ramen en deuren af d.m.v. het kozijn boven en of onder iets naar links of rechts te schuiven tot de deur goed sluit. Zet vervolgens een schroef aan de bovenzijde van de afwerklijsten in een vaste wandbalk zodat deze niet meer kan verschuiven. Bij een dubbele deur dient u de beide deuren deze in het midden op gelijke hoogte te hebben, de deur zal dan automatisch goed sluiten.

Wij danken u nogmaals voor de aankoop van dit product en wensen u veel plezier met uw blokhut.

Flexibel Gardenhouses