



Montage-instructie Nomadlijn

Uw keuze voor deze Flexibel Gardenhouses blokhut is de juiste geweest, want u kocht een onderscheidend kwaliteitsproduct waar u jarenlang plezier aan kunt beleven.

Hout is een natuurproduct dat aan weersinvloeden onderhevig is en daarom door opname van vocht kan gaan werken.

Hierdoor kunnen kleine scheurtjes en of dikteafwijkingen ontstaan.

Ook zal het hout onder invloed van licht iets kunnen gaan verkleuren.

Dit is echter inherent aan het product en derhalve toegestaan.

Wij adviseren u de blokhut met 2 personen op te bouwen.

Hieronder staan een aantal tips die u helpen een goed resultaat te behalen.

Mits u deze informatie goed doorleest garanderen wij u een eenvoudige opbouw en optimaal resultaat.

Zorg dat de bestrating en of fundering zo waterpas mogelijk (maar in ieder geval vlak) ligt.

1. Haal de verpakking open en pak de in de lengte doorgezaagde profielen, deze worden aan de voor en achterzijde van de blokhut als eerste geplaatst (de voorzijde is de zijde waar de deur in wordt geplaatst).
2. Plaats vervolgens aan weerszijden een zijwandprofiel door deze goed in de verbinding te duwen, zorg hierbij dat de onderzijde van beide profielen gelijk komen te liggen.
3. Indien u speciale onderprofielen bij uw product heeft gekocht kunt u deze nu plaatsen door deze "nadat u deze op lengte heeft gemaakt" vanuit de binnenzijde onder de wandbalken te duwen. Let op dat u op de plaats waar de deur komt een onderprofiel uit één stuk plaatst. Schroef vervolgens de funderingsprofielen op diverse plaatsen vanuit de binnenzijde schuin naar boven vast aan de wandbalken, zodat deze er niet af kunnen glijden.
4. U kunt de blokhut nu verder bouwen door de profielen zoals op de tekening is aangegeven op te stapelen.
5. Monteer vervolgens de spanten en de gordingen(dakbalken van de blokhut). (let op de deur opening in de spant nog niet uitzagen!)
6. Zorg nu dat het bovenste profiel van de zijwanden op gelijke hoogte zit als de schuinte van de spant. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u d.m.v. een klosje en een hamer de hoogste van de 2 wanden iets naar beneden tikken door het klosje op de afgeschuinde zijde van het steekend te plaatsen en er dan met de hamer voorzichtig op te slaan. Begin hier onderaan mee en werk vervolgens naar boven tot u het gewenste resultaat heeft bereikt.
7. Zorg er nu voor dat de gordingen op gelijke hoogte liggen als de afgeschuinde kant van de spant. Dit kunt u doen door de ruimte tussen de inkeping iets op te vullen of er iets uit te zagen.
8. Begin vervolgens met het monteren van het dakhout aan de voorzijde van de blokhut op ca 2 mm vanaf het eind van de gordingen. Zorg hierbij dat u de onderzijde (gootzijde) van de dakplanken zo recht mogelijk houdt. Bevestig de dakplanken vanaf een trap op de gordingen door deze vast te spijkeren. Ga niet op het dak zitten tijdens het spijkeren, het dak kan dan iets door gaan hangen wat het resultaat negatief kan beïnvloeden. Sla de dakplanken niet aan als u ze plaatst, maar laat ca. 1 mm ruimte, zodat de planken uit kunnen zetten en kunnen krimpen als deze vochtig worden. Meet vervolgens regelmatig de afstand tussen de dakplanken en de volgende spant. Mocht er onverhoopt iets krimpen of ruimen tijdens het monteren van de dakplanken, dan kunt u dit nog corrigeren.
9. Monteer vervolgens de afwerklatten aan de onderzijde van de dakplanken. Begin hiermee aan de voorzijde van de blokhut gelijk met het uiteinde van de gordingen. U kunt deze aan de uiteinden vastzetten door deze vanaf de bovenzijde van het dak door het dakhout aan het dakhout te bevestigen. Zorg dat de afwerklatten van voor naar de achterzijde recht aan de blokhut wordt gemonteerd.
10. Monteer nu de dakbedekking en volg hierbij de aanwijzingen op de verpakking van de dakbedekking op.
11. Plaats vervolgens de afdeklatten van de boeien op de boeien en laat deze aan de buitenzijde ongeveer 2 cm oversteken. Monteer vervolgens de boeien door deze ca. een halve cm vrij van de dakbedekking vast op de koppen van de gordingen en wandbalken te monteren.
12. U kunt nu de deur plaatsen, zaag de eerste 17 hele en het onderste halve profiel recht naar boven door en verwijder deze. Zorg er voor dat de sparing die ontstaat ca. 172 cm. breed is voor een dubbele deur, u bent deze maat nodig om later de deuren af te stellen.
13. Plaats nu de deuren en ramen in de openingen nadat u de latten op de kozijnen heeft aangebracht zoals op de sticker op uw ramen of deuren is aangegeven, (indien u een dubbele deur heeft dient u ook het kozijn in elkaar te schroeven met de schroeven die al in het kozijn zijn voorgemonteerd), de metalen strip dient als drempel, u dient hier bij het afstellen van de deur nog wel een gat in te boren voor het schuifje van de deur .
14. Stel de deur af door het kozijn boven iets naar links of rechts te schuiven tot de deuren op gelijke hoogte zittingen goed sluiten. Zet vervolgens een steek schroef aan de bovenzijde van de afwerklatten in een vaste wandbalk zodat het kozijn niet meer naar links of rechts kan schuiven.
15. Plaats nu het raam in de blokhut.