

Montagehandleiding vloeren



Geachte klant,

U kocht een rustieke grenen vloer voor in uw blokhut, om deze juist te monteren en u een optimaal resultaat te geven adviseren wij u deze montagehandleiding zorgvuldig door te lezen.

Wij adviseren u de onderzijde van de vloer te laten ventileren door aan weerszijden van de blokhut een kleine opening te laten tussen de onderprofielen of betonbanden. U heeft minder last van schimmel en vocht in een goed geventileerde ruimte.

1 U dient de vloer minimaal elke 50 cm. te ondersteunen zowel in de breedte als de diepte en op alle einden van de vloerbalken.

2. Zorg dat de vloer zoveel mogelijk waterpas ligt.

3. U kunt nu beginnen met de vloerbalken te leggen, het is afhankelijk van de maat van de blokhut of u deze aan elkaar moet koppelen of in moet korten.

De vloerbalken dienen altijd in de breedte van de blokhut (of bij sommige modellen op de langste overspanning) te worden gelegd.

4. Monteer de vloerbalken aan de bovenzijde op gelijke hoogte als de binnenzijde van de Onderprofielen of de betonbanden.

5. Zorg dat de vloerbalken om de ca. 50 cm. conform de tekening evenwijdig van de zijwanden komen te liggen en bevestig deze bij voorkeur aan de onderprofielen of betonbanden.

6. U kunt nu beginnen de vloer te leggen door vanaf de deuren naar de achterkant van de blokhut te werken, bevestig de vloerplanken goed aan de onderbalken zorg er voor dat u de vloerplanken niet te vast aanduwt maar laat ca. 1 mm ruimte tussen de delen zodat deze kunnen uitzetten en krimpen. Het is afhankelijk van de breedte van de blokhut of u de vloerplanken moet koppelen.

Laat aan de zijkant van de vloer een ruimte van enkele millimeters als u de vloerplanken op lengte maakt.

7. De laatste van de vloerplanken zal waarschijnlijk in de lengte doorgezaagd moeten worden.

8. U kunt nu de vloer behandelen, met een bij voorkeur slijtvaste laag.

9. bevestig als laatste de plinten op de vloer.